


System- und Analogapparat	Kennziffer	Systemapparat	Kennziffer
Interne Rufnummern		Automatisches Melden	942
System- oder Analogapparat	11 - 22	Gebührenanzeige mitlaufend	9461
S0 Teilnehmer	23 - 26	Gebühren von fremden	
Amtsbelegung		Teilnehmern	9054
automatisch	0	Leitungen	9058
Leitung 1, 2, 3, oder 4	#01 - #04	Letztgesprächsgebühr u. Summe	945
Leitung 1 oder 2	#1	MFV Töne senden	<i>SERVICES</i> *
Leitung 3 oder 4	#2	Rückruf eines Teilnehmers	
mit Schutz vor Aufschalten		aus der Anruferliste (Entsprechender	
automatisch	#80	Eintrag wird angezeigt)	 #
Leitung 1 oder 2	#81	Tastenquittierung	943
Leitung 3 oder 4	#82		
Kurzwahlnummer		Sprachspeicher	Kennziffer
individuell abrufen	590-599	Zugang zum Sprachspeicher	47
speichern	92		
zentral abrufen	500-589	Schutz	Kennziffer
speichern	902	Apparatesperre	914
Aufschalten	90	Autom. Sperre bei Abwesenheit	913
Bitte nicht stören umgehen	90	Berechtigungscode	911
Durchsage (zu Systemapparat)	*3	Nachrichten-Abfrage schützen	912
Extern verbinden	3		
Halten	2	Anlage	Kennziffer
gehaltenes Gespräch zurück	1	Tagschaltung/Nachtschaltung	9044
Konferenz	8	Manuelle / automatische Tag- / Nacht-	
Makeln	7	umschaltung	9045
Parken	##	Externe Anrufumleitung	
geparktes Gespräch abfragen	##	Sofort (CFU)	<i>SERVICES</i> 1
Rückfrage beenden und zum gehaltenen		nach Zeit (CFNR)	<i>SERVICES</i> 2
Gespräch zurück	6	Gebührenumrechnungsfaktoren	906
Rufholung	8	Serielle (V.24) Schnittstellen	
Rufnummer senden (CLIP/CLIR)	9441	Einstellung	901
Ruhe vor dem Telefon			
Abwesenheit	931		
Bitte nicht stören	932		
Anrufumleitung	933		
Torruf			
aktiv	28		
Tür öffnen	28		
Wahlwiederholung	**		

Drücken Sie **47**, um in das Hauptmenü zu gelangen.

Hauptmenü BP12 Voice

Nachrichten abfragen	1
Individuelle Meldetexte	2
Nachricht senden	3
Anderer Apparat (allgem. Texte, Tor) ...	4

1 Nachrichten abfragen

Hilfe	0
Aktuelle Nachricht weiterleiten	1
Nachricht löschen	2
Datum u. Uhrzeit der Nachricht	6
Vorherige Nachricht anhören	7
Nachricht noch einmal anhören	8
Nächste Nachricht anhören	9
Angehörte Nachrichten löschen	*
Nach Abfrage der letzten Nachricht	
Alle Nachrichten löschen	2

2 Individuelle Meldetexte

Achtung: Zum Ändern des allgemeinen Anrufbeantworters wählen Sie zuerst **4 47** im Voice Hauptmenü der BP12.

Anrufbeantworter	1
Informationstext	2
Begrüßungstext	3
Hilfe	0
Zurück in das Hauptmenü	*
Nur für allgemeine Anrufe (Anrufe ohne Durchwahl oder Durchwahl mit 0)	
Automatische Vermittlung	4
Sprachspeicher	5

Nach Auswahl des Meldetextes

Aufnehmen	1
Zurück im Menü	*
Hilfe	0
Löschen des Meldetextes	2
Text anhören	3

Meldetext aufnehmen

Durch Aufnahme eines neuen Textes wird der bestehende überschrieben.

Nach Löschen des Meldetextes ist der Standardtext aktiv.

Aufnahme beginnen / beenden	1 / *
Zurück im Menü	*

3 Nachricht senden

Geben Sie die Zielnebenstelle ein und sprechen Sie nach dem Signalton.

Nachricht beenden	*
-------------------------	----------


4 Anderer Apparat

Mit dieser Funktion können die Nachrichten anderer Apparate angehört, die Meldetexte anderer Teilnehmer, allgemeine Meldetexte sowie Meldetexte der Torstelle aufgenommen werden.




Geben Sie die Teilnehmernummer des gewünschten Apparates ein .. **11** - **23**

Nur für Meldetexte aufnehmen	
Allgemeine Texte	47
Torstelle	28

Gerufener Teilnehmer ist nicht erreichbar

Nachricht hinterlassen  oder **47**



NUR SYSTEMAPPARAT

Anstehenden Anruf zum Anrufbeantworter weiterleiten	
Nachricht abfragen	
Nachricht senden	




Am Ende der Nachrichtenabfrage

Anzeige der gespeicherten Textnachrichten.

Textnachrichten

Nachricht zurück / weiter	 
Text weiter / zurück	6 / 4
Anruferliste	*

Anruferliste

Anrufer zurück / weiter	 
Zurückrufen	 #