

Success



Bedienung für analoge Endgeräte

Lieber Telefonbenutzer

Diese Bedienungsanleitung beschreibt in Kurzform alle Bedienungsvorgänge, die mit einem **analogen** (d.h. herkömmlichen) Endgerät an Ihrer **digitalen** SUCCESS-Anlage möglich sind. Die Bedienungsvorgänge können sich unterscheiden, je nachdem, ob Sie über ein Endgerät mit Impulswahl (IWW) oder Mehrfrequenzastwahl (MFV) verfügen.

Die eigene Rufnummer (**ERN**) des Endgerätes lautet

Zeichenerklärung:

- | | | | |
|---|---|---------------------|--------------------------------------|
|  | Hörer abheben | IRN | Interne Rufnummer wählen |
|  | Hörer auflegen | ARN | Amtsrufnummer wählen |
| <input type="radio"/> | „Apparatetaste“ drücken
(die Apparatetaste dient bei den Endgeräten zur „Amtsholung“ bzw. „Rückfrage“.
Bezüglich der Ausführung der „Apparatetaste“ bitte Bedienungsanleitung Ihres Endgerätes beachten!) | ERN | Eigene Rufnummer wählen |
| | | KRN | Kurzrufnummer wählen |
| | | AKZ | Amtskennziffer (01, 02 .. 00 wählen) |
| | | CODE | 4stelliger Code für Apparatesperre |
| 0 - 9 | Entsprechende Ziffer wählen | * , # | Entsprechende Taste drücken |

Hörtöne:

- | | |
|--|--------|
| Wählaufforderungston | --- -- |
| Besetztton | ----- |
| Positiver Quittierton
(bei erfolgreicher Aktivierung von Leistungsmerkmalen, wie z. B. autom. Rückruf, Anrufumleitung usw.) | ----- |
| Negativer Quittierton
(bei nicht erfolgreicher Aktivierung von Leistungsmerkmalen) | ----- |
| Aufmerksamkeitston
(wenn während eines Gespräches ein weiteres Gespräch ankommt – 1. Gespräch beenden, Hörer auflegen, Apparat läutet, 2. Gespräch durch Abheben des Hörers entgegennehmen) | --- -- |
| Konferenzton
(Warnton, wenn Ihr Apparat passiv in ein 3er Konferenzgespräch eingebunden wird) | --- -- |

Leistungsmerkmale	Zustand	Endgerät mit MFV-Wahl	Endgerät mit IWV-Wahl	Hinweise
Allgemeine Funktionen				
Intergespräch ankommend abgehend	Internruf (- - -)	<input type="checkbox"/> IRN <input type="checkbox"/> IRN	<input type="checkbox"/> IRN <input type="checkbox"/> IRN	Wenn Teilnehmer besetzt: Anklopfen, autom. Rückruf, Eintragung in Anrufliste
Amtsgespräch ankommend abgehend (beliebige Amtsleitung) abgehend (bestimmte Amtsleitung) mit Kurzrufnummer	Amtsrufruf (- - - - -)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> oder 0 <input type="checkbox"/> ARN * 0 <input type="checkbox"/> AKZ <input type="checkbox"/> ARN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> KRN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> oder 0 <input type="checkbox"/> ARN <input type="checkbox"/> ERN <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> AKZ <input type="checkbox"/> ARN _____	
Rückfrage einleiten beenden	Amtsgespräch Rückfragegespräch	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> IRN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (2x)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> IRN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (2x)	
Übergabe	Amtsgespräch	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> IRN Gespräch anbieten	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> IRN Gespräch anbieten	Übergabe vor Melden des Teilnehmers ist möglich
Individuelle Leistungsmerkmale (Optionen)				
Eintragen in Anrufliste	angewählter Teilnehmer ist frei od. besetzt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 4	
Anklopfen	gerufener Teilnehmer ist besetzt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 5	
Automatischer Rückruf	angewählter Teilnehmer ist frei od. besetzt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 6	
Anrufumleitung aktivieren löschen		* 2 1 * <input type="checkbox"/> IRN * 2 0	ERN 2 1 <input type="checkbox"/> IRN ERN 2 0	<input type="checkbox"/> IRN = Rufnummer, zu der umgeleitet wird
Follow me		* 2 8 * <input type="checkbox"/> IRN	ERN 2 8 <input type="checkbox"/> IRN	<input type="checkbox"/> IRN = Rufnummer, von der umgeleitet wird
Intercom-Funktionen Einzeldurchsage einleiten Sammeldurchsage einleiten		* 3 * <input type="checkbox"/> IRN * 3 * * <input type="checkbox"/> GRN	_____ _____	<input type="checkbox"/> IRN = Rufnummer d. Teiln. <input type="checkbox"/> GRN = Rufnummer der Durchsagegruppe
Rufheranholung individuell aus Gruppe	anderer Apparat läutet	* 8 * <input type="checkbox"/> IRN * 9	_____ _____	<input type="checkbox"/> IRN = Interne Rufnummer des Teilnehmers, von dem der Ruf herangeholt wird
Codeschloß Apparat sperren Apparat freigeben CODE ändern		* 7 0 * <input type="checkbox"/> CODE * 7 1 * <input type="checkbox"/> CODE * 7 2 * <input type="checkbox"/> CODE + * (neuer) <input type="checkbox"/> CODE	_____ _____ _____	<input type="checkbox"/> CODE = 4stellig Auslieferungszustand: <input type="checkbox"/> CODE = 0000
Nachtschaltung aktivieren löschen		* 8 1 * 8 0	ERN 8 1 ERN 8 0	
Ruf vom Tor Öffnen des Tores	externe Klingel läutet Gespräch mit Tor	<input type="checkbox"/> IRN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> IRN	<input type="checkbox"/> IRN <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> IRN	<input type="checkbox"/> IRN = Rufnummer Tor