



GESKO- ISDN-Telekommunikationsanlagen office 1106 / 2108

Kurzgebrauchsanleitung
für Nebenstellen

Intern anrufen	
	Internrufnummern: 11, 12, 13, ... oder zugewiesene Internrufnummern
Anklöpfen	
	Internrufnr. 3
Rückruf einleiten	
	9
Konferenz	
	Intern- rufnr. R * 3 6
	usw.
Automatische Wahl	
	*450 (ausschalten) *451 (einschalten)

Türsprechstelle anrufen	
	2 7 oder zugewiesene Rufnummer
Türöffner betätigen	
	R 2 7
Tür- gespräch	Tür öffnen
	Tür öffnen wiederholen
Türruf heranholen	
	2 7 oder zugewiesene Rufnummer
Türruf nach extern umleiten	
	*4150 (ausschalten 1.TFE) *4151 (einschalten 1.TFE) *4160 (ausschalten 2.TFE) *4161 (einschalten 2.TFE)
Weckruf/Terminruf	
	*460 (ausschalten) *461 (Weckruf einmal) *462 (Weckruf täglich) *463 (Terminruf tägl.)
	hh:mm
	*464 (Weckruf Tage) *465 (Terminruf Tage)
	hh:mm 1...7

Anrufschutz	
	*430 (ausschalten) *431 (intern) *432 (extern) *433 (intern/extern)
Anklöpfungsschutz	
	*440 (ausschalten) *441 (intern) *442 (extern) *443 (intern/extern)
Rufumleitung zu	
	*410 (ausschalten) *411 (ständig) *412 (bei Nichtmelden) *413 (bei Besetzt)
	Rufnummer
Follow me (Rufumleitung von)	
	*420 (ausschalten) *421 (einschalten)
	Internrufnr.
Rufverteilungen umschalten	
	*401 (Tagschaltung) *402 (Tag- mit Rufweitschaltung) *403 (Nachtschaltung)

Extern anrufen	
	0
Wahlwiederholung	
	* 1
Kurzwahl	
	(*700 - *899)
Reservieren einer Amtsleitung	
	0
	R * 3 9
Externruf heranholen	
	* 6
Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen	
	Internrufnummer Anrufbeantworter * 6

Weitergabe ohne Ankündigung	
	R
Weitergabe nach extern	
	R
	R * 3 2
Rückfrage/Makeln	
	R
	R R
Gezielte Amtsbelegung mit einer Rufnummer	
	* 3 3
	ext. MSN- Ruf- Port Index nummer
Gebührensommen (nur vom Mastertelefon)	
	*4710+XX (Summe von Tln XX löschen) *4711+XX (Summe von Tln XX drücken) *4720 (Alle Tln-Summen löschen) *4721 (Alle Tln-Summen drücken) *4730 (Anlagen-Summe löschen) *4731 (Anlagen-Summe drücken)

Anklöpfer abweisen	
	R * 4 9
ISDN - Übermittlung der Rufnr. zum Angerufenen	
	*500 (ausschalten) *501 (einschalten)
ISDN - Übermittlung der Rufnr. zum Anrufer	
	*510 (ausschalten) *511 (einschalten)
ISDN - Parken einer Verbindung	
	R * 5 5
	Transaktions- nummer
ISDN - geparkte Verbindung holen	
	R * 5 6
	Transaktions- nummer
ISDN - Rückruf bei Besetzt (CCBS) löschen	
	R * 5 7

ISDN - Halten einer Verbindung (Makeln von externen Verbindungen)	
	R * 5 3
	R * 5 3
	usw.
ISDN - Dreierkonferenz	
	R * 5 3
	R * 5 4
ISDN - Anrufweitschaltung	
	*520 (ausschalten) *521 (ständig) *522 (bei Nicht- melden) *523 (bei Besetzt)
	ext. MSN- Kurzwahl- Port Index ziel
ISDN - Feststellen böswilliger Anrufer	
	R * 5 9