































































Funktionen

Zielwahl		
Speichern	Zielwahl 	Zielwahl 
Verwenden		Zielwahl 
Anzeigen	Anzeig 	Zielwahl 
Umleitung		
Aktivieren	Rufuml 	Rufuml 
Deaktivieren		Rufuml 
Wiederverwenden	Rufuml 	Rufuml 
Nummer anzeigen	Anzeig 	Rufuml 
Rufübernahme		
		Überneh 
Wartender Anruf		
Antworten		Anruf 
	(Halten)	
Zurück zu erstem Anruf		
	(Ende)	
Konferenz		
	Konferenz 	Konferenz 
Freisprechen		
Aktivieren		(Anruf beenden) 
	(Freisprechen)	(Ende)
Zum Hörer umschalten		
Zum Freisprechen umschalten		
	(Freisprechen)	
Kopfhörer aktivieren		
		(Anruf beenden) 
	(Kopfhörer)	(Ende)
Bluetooth®-Kopfhörer* aktivieren bzw. deaktivieren		
		
	(Kopfhörer)	(Kopfhörer)
Halten		
Anruf auf Halten setzen		
	Halten	
Gehaltene Anruf aktivieren		
Wahlwiederholung		
		
Nachricht		
		(Nachr./Eingang) 
Rückruf		
Aktivieren	Rckruf 	
Bei Benachrichtigung		Rckruf 
Deaktivieren		Rckruf 
Umlegen		
	Umleg 	Umleg 
Lautstärke einstellen		
		oder 
	(Lauter)	(Leiser)

Legende

Symbol	Aktion
()	Beschriftung auf der Tastenkappe, z. B. (Nachricht).
	Heben Sie den Hörer ab, oder drücken Sie die Rufnummertaste (DN) bzw. die Hörertaste .
	Legen Sie den Hörer auf, oder drücken Sie  , um das Gespräch zu beenden.
	(Ende)
	Wählen Sie eine Nummer.

Legende (Fortsetzung)

Symbol	Aktion
	Drücken Sie eine Rufnummern-/Funktionstaste.
	Ein Symbol blinkt, wenn eine Funktion programmiert wird. Ein Symbol wird konstant angezeigt, wenn eine Funktion aktiv ist.
	Drücken Sie die Taste Optionen einmal, um plattformspezifische Funktionen aufzurufen, bzw. zweimal, um die lokalen Telefonfunktionen aufzurufen.
	Drücken Sie die Taste Nachricht/Eingang .
	Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Navigationstasten .
	Drücken Sie die Taste Senden/Eingabe .
	Drücken Sie die Taste Kopfhörer .
	Drücken Sie die Taste Freisprechen .
	Drücken Sie die Taste Stumm (Ein/Aus) .
	Drücken Sie die Taste Verzeichnis .
	Drücken Sie die Taste Beenden/Stopp .

Menüs „Optionen“ und „Telefonoptionen“

Optionen, Menü



Hinweis: Unter dem Menü **Optionen** finden Sie die Menüs **Telefonoptionen**, **Passwortverwaltung**, **Virtuelles Büro** und **MG 100B**. Manche Optionen sind nicht auf allen Telefonen des Typs IP Phone 1140E verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Die folgenden Optionen sind am gebräuchlichsten:

Menü „Telefonoptionen“

Lautstärke-Regelung

Auswahlmöglichkeiten:

Tonruf

Hörer-Empfangs-

lautstärke

Freisprech-Lautstärke

Kopfhörer-

Empfangslautstärke

Summer



Kontrasteinstellung



Sprache



Hinweis: Mit dieser Option wird lediglich die Spracheinstellung für die Anzeige der Telefonfunktionen angepasst. Wenn Sie die Spracheinstellungen für andere Bereiche Ihres Telefons ändern möchten, drücken Sie zweimal die Taste **Optionen**, und wählen Sie **1. Einstellungen** und anschließend **2. Sprache**.

Datum/Zeit-Format



Tastenton



Tonruf



Freispr. oder Kopfhörer



Hinweis: Über die Taste **Verzeichnis** können Sie auf das Firmenverzeichnis, das persönliche Verzeichnis, die Wahlwiederholungsliste und die Anruferliste zugreifen. Weitere Informationen zu Ihrem IP Phone 1140E finden Sie im *Benutzerhandbuch* für das Nortel IP Phone 1140E.

* Wenn Sie einen für **Bluetooth®**-Funktechnologie ausgestatteten Kopfhörer verwenden möchten, müssen Sie den Kopfhörer und das Telefon so konfigurieren, dass die beiden Geräte miteinander kommunizieren. Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Nortel IP Phone 1140E*.

Nortel IP Phone 1140E



*Hinweis: Wenn diese Funktion von Ihrem Server unterstützt wird, gibt die Anzeige für den Funktionsstatus eine benutzerdefinierte Warnung aus. Fragen Sie Ihren Systemadministrator, ob diese Funktion in Ihrem Fall verfügbar ist.

NORTEL

www.nortel.com

IP Phone 1140E

Für Nortel Networks Communication Server 1000

Kurzreferenz



Datum: Februar 2006
Dokumentversion: Standard 3.00
Dokumentnummer: NN-10300-047-DE
Copyright © 2006 Nortel Networks.
Alle Rechte vorbehalten.

* Nortel, das Nortel-Logo und das Globemark-Zeichen sind Marken von Nortel Networks. Die Bezeichnung "Bluetooth" und die entsprechenden Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch Nortel Networks unterliegt den Lizenzbestimmungen. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

