

WECKRUF WAKE UP

Hörer abheben, Ziffer wählen
lift receiver, dial

Weckzeit programmieren z. B.:
wake up-time, e. g.


0 7 1 5 (= 7¹⁵)

NICHT STÖREN DO NOT DISTURB

Hörer abheben, Ziffer wählen
lift receiver, dial


Löschen:
Hörer abheben, Ziffer wählen
Cancel: lift receiver, dial

Bedienungsanleitung für Gästetelefon Manual for guest-telephones



INTERN·INTERNAL

Hörer abnehmen – wählen
lift receiver – dial



EXTERN·EXTERNAL

Hörer abheben, Ziffer wählen
lift receiver, dial

Wichtige Nummern Important Numbers

Vorwahl Ausland Country Codes

Rezeption · Reception
Auskunft · Information

Sie telefonieren mit einer **SCHRACK**-Telefonanlage.