

Minipoint HT

Bedienungsanleitung

Display

1	2	3	4
---	---	---	---

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 ☐

Zifferntasten

Schlüsselschalter (Apparaterückseite)

Die Vermittlung ist aktiv gesperrt (Gespräche können abgefragt werden)

Volle Vermittlungsfunktion

Amst- taste 1	Programm- taste	Vermittl- taste	Innenver- bindung 1	Weckruf	Gebühren- taste
A1			IV1		
A2	T		IV2		7/...
Amst- taste 2	Trenntaste	Ruftaste	Innenver- bindung 2	Nacht- taste	Summer- taste

Funktion	Signale	Bedienung/Hinweis
<input checked="" type="checkbox"/> Ankommende Amtsgespräche abfragen trennen	A-Lampe blinkt, Summer ertönt A-Lampe leuchtet	 <input type="checkbox"/> T oder
<input type="checkbox"/> 2. Amtsanruf (währ. Amtsgespräch) abfragen Rückschalten auf 1. Gespräch	2. A-Lampe blinkt Aufmerksamkeitssignal im Hörer 1. A-Lampe blinkt 2. A-Lampe leuchtet 1. A-Lampe leuchtet 2. A-Lampe verlischt	<input type="checkbox"/> A1, <input type="checkbox"/> A2 drücken 1. Leitung wartet 2. Leitung Gespräch Entweder: 2. Gespräch → vermitteln, dann <input type="checkbox"/> T oder: 2. Gespräch trennen <input type="checkbox"/> T Zwischen den Leitungen kann beliebig oft gemakelt werden <input type="checkbox"/> A1 - <input type="checkbox"/> A2 - <input type="checkbox"/> A1 usw.
<input checked="" type="checkbox"/> Abgehende Amtsgespräche aufbauen Gespräch trennen	entspr. A-Lampe leuchtet	+ freie <input type="checkbox"/> A1, <input type="checkbox"/> A2 wählen <input type="checkbox"/> T oder
<input checked="" type="checkbox"/> Vermitteln von Amtsgesprächen Gespräch Vermitteln Korrektur Teilnehmer rufen Gesprächsübergabe	entspr. A-Lampe leuchtet <input type="checkbox"/> TN NR am Display <input type="checkbox"/> TN NR am Display verlischt Rufkontrolle im Hörer entspr. A-Lampe leuchtet	<input type="checkbox"/> → + <input type="checkbox"/> TN NR <input type="checkbox"/> → + neue <input type="checkbox"/> TN NR <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> T oder Auch vor Melden möglich Nichtmelden = Wiederanruf nach 60 s
<input checked="" type="checkbox"/> Rückfrage Wie Amtsgespräch – vermitteln – Gespräch mit Teilnehmer Rückschalten auf Amt		<input type="checkbox"/> →
<input checked="" type="checkbox"/> Interngespräch ankommend aufbauen Korrektur Teilnehmer rufen	Summer ertönt, entspr. IV-Lampe blinkt <input type="checkbox"/> TN NR am Display <input type="checkbox"/> TN NR am Display verlischt	+ <input type="checkbox"/> TN NR <input type="checkbox"/> → + neue <input type="checkbox"/> TN NR <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Vermitteln von Interngesprächen Aufbau 1. Gespräch wie Interngespr. vermitteln Korrektur Teilnehmer rufen Gesprächsübergabe	<input type="checkbox"/> TN NR am Display <input type="checkbox"/> TN NR am Display verlischt	<input type="checkbox"/> → + 2. <input type="checkbox"/> TN NR <input type="checkbox"/> → + neue <input type="checkbox"/> TN NR <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> T oder
<input type="checkbox"/> Gebührenanzeige ablesen löschen	Gebührenanzeige am Display	+ <input type="checkbox"/> TN NR + <input type="checkbox"/> 000 + <input type="checkbox"/> TN NR + * + <input type="checkbox"/> 000

Funktion		Signale	Bedienung/Hinweis
<input type="radio"/> Wahlwiederholung	abrufen		zuletzt gewählte Amtsnummer + +
<input type="radio"/> Kurzwahl	abrufen		$(KW\ NR) = (01-99)$ + + + $(KW\ NR)$
<input type="radio"/> Automatischer Rückruf	einleiten	gerufener interner TN: besetzt Quittierton - (+)	wählen + Wenn TN frei wird - Ruf bei Vermittlung + + Ruf bei TN TN hebt ab → Verbindung
<input checked="" type="checkbox"/> Anrufumleitung	umleiten rücksetzen	Quittierton - (+) Quittierton - (+)	+ + + $(TN\ NR)$ + + + (ER)
<input type="radio"/> Coderuf	einleiten		Ruf zu allen Betriebsteilnehmern Rufsignal 1 x lang + 1-5 x kurz (Code) + + $(61, 62, 63, 64, 65)$
<input checked="" type="checkbox"/> Identifizieren	auf Amtsleitung auf Innenverbindung	entspr. A-Lampe leuchtet $(TN\ NR)$ am Display bei Rückfragegespräch werden beide $(TN\ NR)$ hintereinander angezeigt entspr. IV-Lampe leuchtet	$(A1, A2)$ drücken + halten $(IV1, IV2)$ drücken + halten
<input checked="" type="checkbox"/> Anklopfen (intern)		TN besetzt, Besetztzeichen Anklopfsignal im Hörer	wählen, warten Wenn TN auflegt, erhält er sofort Ruf → -Verbindung wird autom. hergestellt
<input checked="" type="checkbox"/> Aufschalten	auf Amtsgespräche auf Innenverbindung in Rückfrage beenden	entspr. A-Lampe leuchtet Aufschaltesignal entspr. IV-Lampe leuchtet Aufschaltesignal gewählter TN: Besetztzeichen Aufschaltesignal	+ $(A1, A2)$ + $(IV1, IV2)$ wählen
<input checked="" type="checkbox"/> Summerschaltung	Dauerruf Erinnerungsruf	Lampe leuchtet nicht Lampe leuchtet	
<input checked="" type="checkbox"/> Nachtschaltung	aktivieren löschen	Lampe leuchtet Lampe leuchtet nicht	
<input checked="" type="checkbox"/> Ringruf	aktivieren löschen	Quittierton - (+) Quittierton - (+)	zu programmierten Teilnehmer(n) + + (981) + + (980)
<input type="radio"/> Amrufweitzerschaltung	aktivieren löschen	Quittierton - (+) Quittierton - (+)	zu programmiertem Teilnehmer + + (71) + + (70)
<input type="radio"/> Berechtigungsumschaltung	aktivieren löschen	Quittierton - (+) Quittierton - (+)	+ + (941) + + (940)

- Leistungsmerkmal aktiviert
- Leistungsmerkmal nicht aktiviert

Legende



- Hörer aufgelegt
- Hörer abgehoben
- Taste(n) drücken
- Ziffer(n) wählen
- $(TN\ NR)$ Teilnehmernummer
- $(KW\ NR)$ Kurzwahlnummer
- (ER) Eigene Rufnummer

Hörzeichen

- Freizeichen
- Besetztzeichen
- Quittiersignal
- Anklopfsignal
- Aufmerksamkeitssignal

SCHRACK

Weckruf/Anlagenuhrzeit

<p>Display</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; font-family: monospace; font-size: 24px;">1 2 3 4</div>						<table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center; width: 60px;"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>*</td><td>0</td><td>☐</td></tr> </table> <p>Zifferntasten</p>			1	2	3	4	5	6	7	8	9	*	0	☐	<p>Schlüsselschalter (Apparaterückseite)</p>  Die Vermittlung ist aktiv gesperrt (Gespräche können abgefragt werden)  Volle Vermittlungsfunktion																				
1	2	3																																							
4	5	6																																							
7	8	9																																							
*	0	☐																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="font-size: 8px;">Ams-taste 1</td> <td style="font-size: 8px;">Programm-taste</td> <td style="font-size: 8px;">Vermittl.-taste</td> <td style="font-size: 8px;">Innenver-bindung 1</td> <td style="font-size: 8px;">Weckruf</td> <td style="font-size: 8px;">Gebühren-taste</td> </tr> <tr> <td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td> </tr> <tr> <td>A 1</td><td>⊙</td><td>→●</td><td>IV 1</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td> </tr> <tr> <td>A 2</td><td>T</td><td>→📶</td><td>IV 2</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: 8px;">Ams-taste 2</td> <td style="font-size: 8px;">Trenntaste</td> <td style="font-size: 8px;">Ruftaste</td> <td style="font-size: 8px;">Innenver-bindung 2</td> <td style="font-size: 8px;">Nacht-taste</td> <td style="font-size: 8px;">Summer-taste</td> </tr> </table>						Ams-taste 1	Programm-taste	Vermittl.-taste	Innenver-bindung 1	Weckruf	Gebühren-taste	○	○	○	○	○	○	A 1	⊙	→●	IV 1			○	○	○	○	○	○	A 2	T	→📶	IV 2			Ams-taste 2	Trenntaste	Ruftaste	Innenver-bindung 2	Nacht-taste	Summer-taste
Ams-taste 1	Programm-taste	Vermittl.-taste	Innenver-bindung 1	Weckruf	Gebühren-taste																																				
○	○	○	○	○	○																																				
A 1	⊙	→●	IV 1																																						
○	○	○	○	○	○																																				
A 2	T	→📶	IV 2																																						
Ams-taste 2	Trenntaste	Ruftaste	Innenver-bindung 2	Nacht-taste	Summer-taste																																				
Funktion	Signale	Bedienung/Hinweis																																							
<p>Automatischer Weckruf Für Betriebs- und Hotelteilnehmer</p> <p style="text-align: right;">Programmieren</p> <p style="text-align: right;">Kontrollieren</p> <p style="text-align: right;">Löschen</p>	<p>Anzeige der zuletzt eingegebenen Weckzeit</p> <p>Lampe in leuchtet: Weckruf ist nicht aktuell</p> <p>Lampe in blinkt: Weckruf ist aktuell</p> <p>Lampe in verlischt</p> <p>Anzeige der zuletzt eingegebenen Weckzeit</p> <p>Lampe in leuchtet: Weckruf ist nicht aktuell</p> <p>Lampe in blinkt: Weckruf ist aktuell</p> <p>Anzeige der zuletzt eingegebenen Weckzeit</p> <p>Lampe in verlischt</p>	<p> + (TN NR) + </p> <p>Neue Zeiteingabe: HH : MM</p> <p></p> <p>(Bei Fehleingabe leuchtet Lampe weiter)</p> <p> + (TN NR) + </p> <p></p> <p> + (TN NR) + + *</p> <p></p>																																							
<p>Anlagenuhrzeit</p>	<p>Anzeige der aktuellen Uhrzeit</p> <p>Anzeige der Uhrzeit</p>	<p> + + </p> <p>Ist die angezeigte Uhrzeit richtig → </p> <p>Ist die angezeigte Uhrzeit nicht richtig → Neue Zeiteingabe: HH : MM</p> <p></p>																																							

SCHRACK

Gesprächsdatenverarbeitung

Display

1	2	3	4
---	---	---	---

Amts-taste 1	Programm-taste	Vermittl.-taste	Innenver-bindung 1	Weckruf	Gebühren-taste
○	○	○	○	○	○
A 1			IV 1		
○	○	○	○	○	○
A 2	T		IV 2		
○	○	○	○	○	○
Amts-taste 2	Trenntaste	Ruftaste	Innenver-bindung 2	Nacht-taste	Summer-taste

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	☐

Zifferntasten

Schlüsselschalter (Apparaterückseite)

Die Vermittlung ist aktiv gesperrt (Gespräche können abgefragt werden)

Volle Vermittlungsfunktion

Funktion	Signale	Bedienung/Hinweis
Check In einleiten	<p>Anzeige des Zählerstandes am Display</p>	<p> + (TN NR) + ☐ + ☎☎</p> <p>Abbruchmöglichkeit bei Fehleingabe durch ☐</p> <p>Automatische Umschaltung: Teilnehmer ist berechtigt.</p> <p>(Wenn der Zählerstand größer als 0 ist, muß die Check Out Funktion eingeleitet werden).</p>
Check Out einleiten <p>(Während eines Amtsgesprächs ist für die entsprechende Nebenstelle keine Check Out Funktion möglich, da noch weitere Gebühren auflaufen. Anzeige am Display: [.....])</p>	<p>Anzeige des Zählerstandes am Display Ausdruck: Summerbericht mit Löschung Ausdruck der Detail-Gesprächsdaten mit Löschung</p>	<p> + (TN NR) + * + ☎☎</p> <p>Abbruchmöglichkeit bei Fehleingabe durch ☐</p> <p>Automatische Umschaltung: Teilnehmer ist nicht berechtigt (Aufsummierung der gelöschten Summe im Kontrollzähler)</p>
Ausdruck der Detail-Gesprächsdaten ohne Löschung	<p>Anzeige des Zählerstandes am Display Ausdruck der Detail-Gesprächsdaten ohne Löschung</p>	<p> + (TN NR) + ☎☎</p>
Ausdruck und Löschung des Kontrollzählers	<p>Ausdruck des Kontrollzählers</p>	<p> + ☐ + * + ☎☎</p>
Anlagenprotokoll	<p>Ausdruck des Anlagenprotokolls</p>	<p> + ☐ + ☎☎</p>

Alarmmeldungen

Funktion	Signale	Maßnahmen	Hinweise
Weckruf wurde vom Teilnehmer nicht angenommen	Akustisches Alarmsignal Alarmprotokoll auf Drucker: „Weckruf nicht angenommen Nst Uhrzeit“	Alarmabstellung: Quittiertaste (extern) drücken Maßnahmen zum Wecken des Gastes einleiten	
Druckeralarm	Akustisches Alarmsignal	Alarmabstellung: Quittiertaste (extern) drücken Bitte prüfen Sie folgende Punkte: – Netzkabel des Druckers angesteckt? – Druckerpapier vorhanden? – Drucker in Stellung „ON LINE“? – Druckeranschlußkabel (Datenkabel) angesteckt? Liegt keiner der obengenannten Fehler vor, verständigen Sie bitte den Servicetechniker	Optische Alarmanzeige bis Druckerstörung behoben ist
Gesprächsdaten- Verarbeitung	Akustisches Alarmsignal Alarmprotokoll auf Drucker: „Achtung, weniger als 200 Speicherplätze frei.“	Alarmabstellung: Quittiertaste (extern) drücken Speicherplätze durch „CHECK OUT“ für verschiedene Teilnehmer (Betriebsteilnehmer, Hotel- teilnehmer) freimachen	
Netzausfall	Protokoll auf Drucker „Netzausfall von bis Speicherplätze frei“		Ausdruck erfolgt bei Wiederkehr der Netz- spannung
Datenspeicher	Akustisches Alarmsignal Alarmprotokoll auf Drucker: „Ram-Error in Block Bitte den Servicetechniker verständigen!!!“	Alarmabstellung: Quittiertaste (extern) drücken Servicetechniker verständigen. Für Telefongebühren- abrechnungen verwenden Sie bitte nur die Displayanzeige	Optische Alarmanzeige bis Störung behoben ist
Batteriealarm für CPU+Datenspeicher	Akustisches Alarmsignal Alarmprotokoll auf Drucker: „Batterie auf . . . defekt“ Bitte den Servicetechniker verständigen!!!“	Alarmabstellung: Quittiertaste (extern) drücken Servicetechniker sofort verständigen!	Die Anlage ist weiterhin voll in Funktion. Die Batterien dienen zur Datensicherung bei Netzausfall
Datensicherung	Anlagenprotokoll auf Drucker		Automatischer Ausdruck um 8 Uhr, wenn mehr als 10 gebührenpflichtige Gespräche geführt wurden