

Success

Programmieranleitung für Anlagenbetreiber

Das Ablesen der Gesamtgebühren für alle Teilnehmer und Amtsleitungen

Sie können die Gesamtgebühren jedes Teilnehmers bzw. jeder Amtsleitung ablesen und auch löschen, wenn Ihr Apparat dazu berechtigt ist und Sie das Paßwort kennen.

Hinweis: Die Anzeige der Gebühren kann entweder in Impulsen oder in

Währung erfolgen und ist davon abhängig, welcher Umrechnungsfaktor in Ihrem Apparat programmiert ist. Diesen Umrechnungsfaktor können Sie jederzeit selbst ändern (siehe Bedienungsanleitung „Das Programmieren des individuellen Umrechnungsfaktors“).

Das Ablesen der Gebühren

Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Taste „Gebühr“ 2x kurz hintereinander.

Geben Sie das Paßwort ein.

Drücken Sie dann hintereinander die Internruftasten und Amtstasten aller jener Teilnehmer bzw. Amtsleitungen, die Sie ablesen wollen.

Beenden Sie die Gebührenanzeige durch Drücken der Taste „T“.

Das Löschen der Gebühren

Sie können den Gebührenzähler des entsprechenden Teilnehmers bzw. der entsprechenden Amtsleitung ganz einfach löschen, indem Sie während der Anzeige die „*“-Taste drücken.

The diagram illustrates the process of reading and deleting charges through a series of button presses and display screens:

- Initial State:** A display shows "GEBUEHREN S ...".
- Step 1:** Pressing "2x" (two short pulses) leads to a screen with "Gebühr" and a small circle.
- Step 2:** Pressing "Müller" leads to a screen with "MUELLER S 247".
- Step 3:** Pressing "Amt 01" leads to a screen with "AMT 01 S 638".
- Step 4:** Pressing "T" leads to a screen with "Datum Uhrzeit".
- Step 5:** Pressing "*" leads to a screen with "MUELLER S 0".

Additional information provided in the diagram:

- Anzeige „S...“ = Anzeige des eigenen zuletzt markierten Gebührengespräches
- S 638 = 638 Schilling
- I 638 = 638 Impulse