

Externe Gespräche



Interne Gespräche



Rückfrage




Gesprächsweitergabe



Anrufübernahme (von externen/internen Anrufen)




Anrufumleitung (zu externen/internen Teilnehmern)



Automatischer Rückruf




Personenruf (Coderuf)



Dreierkonferenz (mit externen/internen Teilnehmer, nicht für AI)



Follow me



Kurzwahl teilnehmerindividuell



Kurzwahl zentral



Letztnummerspeicher



Makeln



kurzbedienungsanleitung


MidiStar AI / A4 / A8.

Analoger Teilnehmer



Benutzen Sie diese Anleitung als Schnellreferenz; eine detaillierte Bedienungsanleitung finden Sie bei der Dokumentation Ihrer Anlage.



Makeln zu ankommenden Ruf



Message hinterlegen



Weckruf (Terminruf)



Kurzwahlliste

Hier können Sie wichtige Kurzwahl-Rufnummern eintragen:

Code	Rufnummer	Name / Firma