


















































Funktionen

Zielwahl			
Speichern	Zielwahl 		Zielwahl 
Verwenden		Zielwahl 	
Anzeigen	Anzeig 	Zielwahl 	
Umleitung			
Aktivieren	Rufuml 		▶ Rufuml
Deaktivieren	▶ Rufuml		
Wiederverwenden	Rufuml 	▶ Rufuml	
Nummer anzeigen	Anzeig 	▶ Rufuml	
Rufübernahme			
		Überneh	
Wartender Anruf			
Antworten		Anruf	
	(Halten)		
Zurück zu erstem Anruf			
	(Ende)		
Konferenz			
Konferenz	Konferenz 		▶ Konferenz
Freisprechen			
Aktivieren			(Anruf beenden)
	(Freisprechen)	(Ende)	
Zum Hörer umschalten			
Zum Freisprechen umschalten			
	(Freisprechen)		
Kopfhörer aktivieren			
			(Anruf beenden)
	(Kopfhörer)	(Ende)	
Halten			
Anruf auf Halten setzen		Halten	
Gehaltenen Anruf aktivieren			
Wahlwiederholung			
			
Nachricht			
			(Nachr./Eingang)
Rückruf			
Aktivieren	Rckruf 		
Bei Benachrichtigung		▶ Rckruf	
Deaktivieren	▶ Rckruf		
Umlegen			
Umleg	Umleg 		▶ Umleg
Lautstärke einstellen			
		oder	
	(Lauter)		(Leiser)

Legende

Symbol	Aktion
()	Beschriftung auf der Tastenkappe, z. B. (Nachricht).
	Heben Sie den Hörer ab, oder drücken Sie die Rufnummertaste (DN) bzw. die Hörertaste .
	Legen Sie den Hörer auf, oder drücken Sie  , um die Verbindung zu beenden.

Legende (Fortsetzung)

Symbol	Aktion
	Drücken Sie eine Rufnummern-/Funktionstaste.
	Wählen Sie eine Nummer.
▶ Zielwahl	Ein Symbol blinkt, wenn eine Funktion programmiert wird. Ein Symbol wird konstant angezeigt, wenn eine Funktion aktiv ist.
	Drücken Sie die Taste Optionen einmal, um platformspezifische Funktionen aufzurufen, bzw. zweimal, um die lokalen Telefonfunktionen aufzurufen.
	Drücken Sie die Taste Nachricht/Eingang .
	Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Navigationstasten .
	Drücken Sie die Taste Senden/Eingabe .
	Drücken Sie die Taste Kopfhörer .
	Drücken Sie die Taste Freisprechen .
	Drücken Sie die Taste Stumm (Ein/Aus) .
	Drücken Sie die Taste Verzeichnis .
	Drücken Sie die Taste Beenden/Stop .

Menüs „Optionen“ und „Telefonoptionen“

Menü „Optionen“



Hinweis: Unter dem Menü **Optionen** finden Sie die Menüs **Telefonoptionen**, **Passwortverwaltung**, **Virtuelles Büro** und **MG 100B**. Diese Optionen sind nicht in allen Nortel IP Phone 1120E Telefonen verfügbar. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Die folgenden Optionen sind am gebräuchlichsten:

Menü „Telefonoptionen“

Lautstärke-Regelung

Auswahlmöglichkeiten:

Tonruf
Hörer-Empfangs-
lautstärke
Freisprech-
Lautstärke
Kopfhörer-
Empfangslautstärke
Summer



Kontrasteinstellung



Sprache



Hinweis: Mit dieser Option wird lediglich die Spracheinstellung für die Anzeige der Telefonfunktionen angepasst. Wenn Sie die Spracheinstellungen für andere Bereiche Ihres Telefons ändern möchten, drücken Sie zweimal die Taste **Optionen**, und wählen Sie **1. Einstellungen** und anschließend **2. Sprache**.

Datum/Zeit-Format



Tastenton



Tonruf-Typ



Freispr. oder Kopfhörer



Hinweis: Über die Taste **Verzeichnis** können Sie auf das Firmenverzeichnis, das persönliche Verzeichnis, die Wahlwiederholungsliste und die Anruferliste zugreifen. Weitere Informationen zu Ihrem IP Phone 1120E finden Sie im *Benutzerhandbuch* für das Nortel IP Phone 1120E.

Nortel IP Phone 1120E



*Hinweis: Wenn diese Funktion von Ihrem Server unterstützt wird, gibt die Anzeige für den Funktionsstatus eine benutzerdefinierte Warnung aus. Fragen Sie Ihren Systemadministrator, ob diese Funktion in Ihrem Fall verfügbar ist.

NORTEL

>THIS IS THE WAY

>THIS IS NORTEL™

www.nortel.com

IP Phone 1120E

Für Nortel Communication Server 1000

Kurzreferenz



Datum: Januar 2006

Dokumentversion: Standard 1.00

Dokumentnummer: NN-10300-046-DE

Copyright © 2006 Nortel Networks.

Alle Rechte vorbehalten.

* Nortel, das Nortel-Logo und das Globemark-Zeichen sind Marken von Nortel Networks.