



































Funktionen

Halten			
Halten, Funktion		(Halten)	
Gehaltene Anruf aktivieren		(Rufnummer)	
Umlegen	Umleg		►Umleg
Konferenz	Konferenz		►Konferenz
Wahlwiederholungsfunktion		(Rufnummer)	
Rückruf			
Aktivieren	Rckruf		
Bei Benachrichtigung			►Rckruf
Beenden	►Rckruf		
Umleitung			
Aktivieren	Rufuml		►Rufuml
Beenden	►Rufuml		
Wiederverwenden	Rufuml	►Rufuml	
Nummer anzeigen	Anzeig	►Rufuml	
Rufübernahme		Überneh	
Nachricht			(Nachrichten)

Legende

Symbol	Aktion
()	Beschriftung auf der Tastenkappe, z. B. (Nachricht).
	Drücken Sie die Taste Halten .
(Halten)	
	Heben Sie den Hörer ab.
	Legen Sie den Hörer auf.
	Wählen Sie eine Nummer.
	Drücken Sie die Rufnummerntaste.
(Rufnummer)	
	Drücken Sie die Taste Optionen .
(Optionen)	
	Drücken Sie die Taste Nachrichten .
(Nachrichten)	
	Drücken Sie die Navigationstasten.
►Rufuml	Das Symbol ► blinkt, wenn eine Funktion programmiert wird. Das Symbol ► wird konstant angezeigt, wenn eine Funktion aktiv ist.

Optionsmenü des IP Phone 2001

Menü „Dienste“			
	(Optionen)		Auswahl
Unter dem Menü Optionen finden Sie die Menüs Telefonoptionen , Passwortverwaltung , Virtuelles Büro und Zweigstelle .			
Hinweis: Unter Umständen sind die Menüs Passwortverwaltung , Virtuelles Büro und Zweigstelle nicht bei Ihrem Telefon IP Phone 2001 verfügbar. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Systemadministrator.			
Telefonoptionen			
Lautstärke-Regelung			
Tonruf	Auswahl		Auswahl (Optionen)
Hörer-Empfangslautst.	Auswahl		Auswahl (Optionen)
Freisprechen Empfangslautst.	Auswahl		Auswahl (Optionen)
Summer	Auswahl		Auswahl (Optionen)
Kontrasteinstellung			
	Auswahl		(Optionen)
Sprache			
	Auswahl		Auswahl (Optionen)
Datum/Zeit-Format			
	Auswahl		(Optionen)
Tastenton			
	Auswahl		(Optionen)
Tonruf-Typ			
	Wdrgabe		Auswahl (Optionen)

Weitere Informationen zum Betrieb Ihres Telefons finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Nortel IP Phone 2001*.

Einführung zum Telefon IP Phone 2001



NORTEL

>THIS IS THE WAY

>THIS IS NORTEL™

Internet address: <http://www.nortel.com>

IP Phone 2001

Für den Nortel Communication Server 1000

Kurzreferenz



Datum: August 2005

Dokumentversion: Standard 2.00

Dokumentnummer: NN10300-038-DE

Copyright © Nortel Networks Limited 2005

Alle Rechte vorbehalten.

* Nortel, das Nortel-Logo und das Globemark-Zeichen sind Marken von Nortel Networks.